

Návod na užívání lukostřeleckých doplňků

Tento návod jsou obecné zásady pro užívání lukostřeleckého příslušenství a doplňků, které jste u nás nakoupil(a).

Bezpečnostní varování

Před použitím každého výrobku je potřeba zkontrolovat jeho funkčnost, nebo zda nenesou známky jakéhokoliv poškození. Při zjištění závady nebo poškození je třeba produkt reklamovat.

Žádný seznam nemůže pokrýt všechny možné situace, které mohou způsobit poškození a je proto nutné použít správný úsudek a zdravý rozum.

POZOR! NIKDY NEPOUŽÍVEJTE POŠKOZENÉ VYBAVENÍ!

Používání vybavení

Lukostřelecké vybavení je specifické a vysoce odborné sportovní nářadí, které je možné užívat pouze v souladu s obecnými zásadami pro použití konkrétních produktů, se kterými je nutné seznámit se prostřednictvím specializovaných míst určených k získávání odbornosti (tj. lukostřelecké kluby, kroužky, individuální trénink pod dohledem trenéra lukostřelby). Při používání produktů bez těchto odborných vědomostí nenesou společnost CZLUK s.r.o. žádnou odpovědnost za poškození produktů, majetku 3. osob, nebo zranění osob či zvířat.

Šroubové spoje

Při použití příslušenství a produktů obsahujících šroubové spoje je potřeba šrouby před použitím zkontrolovat. Ověřit, zda jsou šrouby nepoškozené a pevně utažené.

Při úpravě nebo montáži je potřeba dotahovat s citem v závislosti na velikosti použitých šroubů. Většina šroubů je vyrobena z lehkých materiálů, a tudíž jsou velmi náchylné ke stržení závitu.

Před zašroubováním aplikujte na závit speciální „lepidlo“ na závity, které zabrání samovolnému povolání šroubového spoje.

Lepené spoje

Při použití příslušenství, které je opatřené samolepícím materiálem, je třeba před nalepením očistit a odmastit povrch v místě, kam předmět lepíme (například přilepení základky na střed luku).



V případě odlepení ať už samovolnému nebo úmyslnému je třeba samolepící vrstvu opatřit novým lepícím materiálem.

Lepené spoje nenechávejte na přímém slunci, může dojít k samovolnému odlepení produktu.